

# Quick installation guide Plantronics CS-60



**LET OP!** Laad de CS-60 vóór in gebruik name eerst gedurende 8 uur op!

## Installatie

- 1) Verwijder de kruisnoer van uw telefoonhoorn uit de hoornuitgang van uw telefoontoestel
- 2) Sluit de bijgeleverde zwarte kabel (60 cm lang) aan in de ' ' aansluiting onder in het basisstation
- 3) Sluit de uiteinde van deze kabel aan in de hoornuitgang van uw telefoontoestel
- 4) Sluit de kruisnoer van uw telefoonhoorn aan in de Å uitgang onder in het basisstation
- 5) Sluit de bijgeleverde adapter / netvoeding aan achter in het basisstation en stop deze in het stopcontact
- 6) Leg de hoorn van de haak en/of maak een lijn verbinding
- 7) Druk kort op de grote knop aan de zijkant van de headset
- 8) Stel de ronde standen schakelaar 1 t/m 4 (compatibility) aan de linkerzijde van het basisstation in tot u kiestoon hoort
- 9) Bel intern een collega om het uitgaande microfoonvolume optimaal af te stellen
- 10) Stel het uitgaande microfoon signaal in met de € en • toetsen op de achterkant van het basisstation

## Multi-function buttons / sneltoetsen

### Functie

- § Headset aanzetten
- § Mute (uitschakelen microfoon)
- § Mute uitzetten
- § Oproep aannemen (i.c.m. HL10)
- § Gesprek beëindigen
- § Toon veranderen
- § Luidspreker / inkomende volume
- § Uitgaande microfoon volume
- § Uitgaande toon
- § Low power (15m) of High Power (150m)

### Toets

- Knop aan zijkant headset
- Knop op de achterkant van de headset
- Knop op de achterkant van de headset
- Knop aan zijkant headset
- Knop aan zijkant headset
- 1 t/m 4 switch achterkant basisstation
- € en • op achterkant van de headset
- € en • op achterkant van basisstation
- 1 t/m 4 onder op basisstation
- Rechter zijde basisstation

### Aantal sec ingedrukt houden

- Kort indrukken
- Kort indrukken
- Kort indrukken
- Kort indrukken
- Kort indrukken
- Zet op gewenst stand
- Kort indrukken
- Stel in op gewenst volume
- Zet schakelaar op gewenst toon
- Schakelaar I (LP) of II (HP)

### Mogelijke storingen

- Ik hoor mezelf praten in de headset / ik hoor een echo in de headset
  - Microfoon volume staat te hard
  - Of instelling compatibility is onjuist
- Ik hoor een ruis in de headset
  - Basisstation staat te dicht bij een elektrisch apparaat (mogelijke storing veroorzakende apparaten: PC/LCD scherm, halogeen en TL verlichting)
- De klant hoort veel omgevingsgeluiden/lawaai
  - Microfoon volume staat te hard
  - Of instelling compatibility is onjuist
- Ik hoor de klant niet goed
  - Volume in de headset staat te laag
- De klant hoort mij te zacht
  - Microfoon staat te ver van de mond af of te laag
  - Microfoonvolume staat te laag

### Hoe op te lossen?

Stel de microfoon achterop het basisstation met de € lager af  
Controleer de ronde schakelaar 1 t/m 4 (compatibility) links op het basisstation

Zet het basisstation van de 20-30 cm verder weg van het apparaat

Stel de microfoon achterop het basisstation met de € lager af  
Controleer de ronde schakelaar 1 t/m 4 (compatibility) links op het basisstation

Verhoog het volume middels de • achterop de headset

Zorg altijd dat de microfoon voor uw mond geplaatst is (op circa 2 cm afstand)  
Stel de microfoon achterop het basisstation met de • hoger in

### Korte reset uitvoeren

1. Verwijderd de voeding uit het basisstation
2. Wacht 5 – 10 seconden
3. Steek de voeding weer in het basisstation

### Totale reset uitvoeren met de Plantronics CS-60

1. Druk de knoppen + en - op de achterkant van het basisstation gelijktijdig een aantal seconden in.
2. Het basisstation gaat nu rood knipperen
3. Laat de knoppen op het basisstation los
4. Druk nu het volumeknop van de headset in, net zo lang tot het basisstation weer groen wordt
5. Hiermee heeft de headset zich opnieuw aangemeld op het basisstation.