

Quick installation guide GNetcom 9120 serie



LET OP!

Wanneer de GN 9120 voor het eerst in gebruik genomen wordt het apparaat eerst gedurende min. 8 uur opladen!
Hou de conditie van de batterij op peil door tussentijds kort op te laden te vermijden.

Installeren

- 1) Verwijder de kruisnoer van uw telefoonhoorn uit de hoornuitgang van uw telefoontoestel
- 2) Sluit de bijgeleverde zwarte kabel (60 cm lang) aan in de ' aansluiting onderaan het basisstation
- 3) Sluit de uiteinde van deze kabel aan in de hoornuitgang van uw telefoontoestel
- 4) Sluit de kruisnoer van uw telefoonhoorn aan in de (uitgang onderaan het basisstation
- 5) Sluit de bijgeleverde adapter / netvoeding aan onder in het basisstation en stop deze in het stopcontact
- 6) Leg de hoorn van de haak en/of maak een lijn verbinding
- 7) Loop de standen schakelaar (compatibility) aan de zijkant van het basisstation na tot u een kiestoon hoort
- 8) Bel intern een collega om het uitgaande microfoonvolume optimaal af te stellen
- 9) Druk 3 seconden op de + en – aan de zijkant van de headset en stel de microfoon af (+ = harder / - = zachter)

Multi-function buttons / sneltoetsen

Functie	Toets	Aantal sec ingedrukt houden
§ Mute (uitschakelen microfoon)	- toets	2x Kort indrukken
§ Mute uitzetten	- toets	2x Kort indrukken
§ Oproep aannemen (i.c.m. GN1000)	Middelste toets	Kort indrukken
§ Gesprek beëindigen	Middelste toets	2 seconden
§ Toon veranderen	Middelste toets	6 seconden (dan regelen met + en – toets)
§ High power (bereik 100 meter)	Middelste en + toets	5 seconden
§ Low Power (bereik 10 meter)	Middelste en - toets	5 seconden
§ Luidspreker / inkomende volume	- en +	Kort indrukken
§ Uitgaande microfoon volume	- en + tegelijkertijd	2 seconden (dan regelen met + en - toets)

Mogelijke storingen	Hoe op te lossen?
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ik hoor mezelf praten in de headset / ik hoor een echo in de headset <ul style="list-style-type: none"> ○ Microfoon volume staat te hard met + en – ○ Of instelling compatibility is onjuist 	<p>Uitgaande volume staat te hard / druk + en – 2 sec samen in en regel</p> <p>Controleer de standenschakelaar / compatibility op het basisstation</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ik hoor een ruis in de headset <ul style="list-style-type: none"> ○ Basisstation staat te dicht bij een elektrisch apparaat (mogelijke storende apparaten: PC/LCD scherm, halogeen en TL verlichting) 	<p>Zet het basisstation van de 20-30 cm verder weg van het apparaat</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ De klant hoort veel omgevingsgeluiden/lawaai <ul style="list-style-type: none"> ○ Microfoon volume staat te hard ○ Of instelling compatibility is onjuist 	<p>Uitgaande volume staat te hard / druk + en – 2 sec samen in en stel de uitgaande volume in</p> <p>Controleer de standenschakelaar / compatibility op het basisstation</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ik hoor de klant niet goed <ul style="list-style-type: none"> ○ Volume in de headset staat te laag 	<p>Verhoog het volume / druk op + op de headset</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ De klant hoort mij te zacht <ul style="list-style-type: none"> ○ Microfoon staat te ver van de mond af of te laag ○ Microfoonvolume staat te laag 	<p>Zorg altijd dat de microfoon voor uw mond geplaatst is (op circa 2 cm afstand)</p> <p>Uitgaande volume staat te hard / druk + en – 2 sec samen in en stel de uitgaande volume in</p>

Wanneer de problemen zich niet oplossen voer dan een volledige software RESET uit:

- § Hiermee worden alle instellingen terug naar de fabrieksinstelling gezet
- § Hiermee meldt u de headset opnieuw aan op de basisstation

Voer de volgende stappen uit:

- 1) Haal de headset van het basisstation af
- 2) Ontkoppel voorzichtig de hoofdbeugel van de microfoon
- 3) Druk voorzichtig op het zwarte lipje zodat de batterij loskomt.
- 4) Verwijder de batterij en stop deze vervolgens weer terug
- 5) Klik de hoofdbeugel weer vast aan de microfoon en leg de headset neer
- 6) Verwijder vervolgens de stekker van de netspanning/voeding
- 7) Zet de headset op het de lader / basisstation
- 8) Stopt de stekker van de netspanning weer terug in het basisstation
- 9) Alle lampjes op het basisstation knipperen een aantal keer
- 10) Alle instellingen zijn ge-reset en de headset is opnieuw aangemeld
- 11) Volg nu alle stappen van de "Quick Installation Guide"